


## Mengoperasikan Kaca Spion Elektrik



Anda dapat mengatur kaca spion saat kunci kontak pada posisi ON (II).


### Penyetelan posisi kaca spion

- **Switch pemilih L/R:** Pilih kaca spion kiri atau kanan. Setelah selesai mengatur kaca spion, kembalikan switch ke posisi tengah.
- **Switch penyetel posisi kaca spion:** Tekan switch ke kiri, kanan, atas, atau bawah untuk menggerakkan kaca spion.

### Melipat kaca spion\*

Tekan tombol lipat untuk melipat kaca spion pintu ke dalam dan ke luar.

## Membuka & Menutup Jendela



### Pengoperasian Manual

- **Membuka:** tekan ringan switch ke bawah dan tahan hingga mencapai posisi yang diinginkan.
- **Menutup:** tarik ringan switch ke atas dan tahan hingga mencapai posisi yang diinginkan.

### Pengoperasian Otomatis

- **Membuka:** Tekan kuat switch ke bawah.
- **Menutup:** Tarik kuat switch ke atas.

Jendela dapat terbuka dan tertutup sepenuhnya. Untuk menghentikan pergerakan jendela, tekan atau tarik switch dengan singkat.

\*Terdapat perbedaan gambar dalam setiap tipe mobil

**Untuk informasi lebih lengkap dapat merujuk pada Buku Pedoman Pemilik**